


■ 线路图



■ 安装

1. 此文档提供了关于如何安装和操作浪涌保护器(SPDS)SPD-20的详细信息
2. SPD-20需并联连接于输入线
3. 不正确的安装可能会大大损坏SPD的性能，严格按照指示安装尤为重要
4. 在开始安装程序前，需用电压表验证工作电压(AC或DC),以确保工作电压符合要求
5. 如果测量的电压超过浪涌保护器的额定值，请勿安装SPD
6. 安装前不要接上电力系统
7. 确保所有连接通电前是正确的
8. 通电时LED指示灯应亮,如果LED不亮,需维修SPD
9. 切勿安装在非接地系统

⚠ 危险

电击, 爆炸, 或闪弧的危害

安装之前阅读并理解所有的说明

此设备必须由电气专业人员按照安装准则进行安装

安装不当或误用可能会导致死亡或严重伤害

未遵守说明操作可能会导致电气系统或相关设备的损坏

⚠ 警告

电击, 爆炸, 或闪弧的危害

如果此保护器被跌落或者看起来有任何损坏，切勿安装使用
请将设备送回原厂进行分析